

Konfiguration WLAN Modem ARRIS TG2492

Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie dass die default-Einstellungen ihres WLAN Modems keinen Schutz gegen unberechtigte Zugriffe Dritter für Ihr drahtloses Netzwerk bieten.

Starten Sie den Web-Browser und öffnen Sie die Seite: **http://192.168. 0.1**

ARRIS Wireless HSD Logout

Login

LOGIN

Login

The default user name is 'admin'. Valid characters are the numbers 0 to 9, the letters a through z, and printable special characters (such as \$, !, ?, &, #, @, and others.)

User Name: admin

Password: password

Apply

Die Standardeinstellungen lauten:

User Name: admin
Password: password

Ansicht nach der Anmeldung

GRUNDEINSTELLUNGEN

GRUNDEINSTELLUNGEN

ANMELDEEINSTELLUNGEN

Grundlegende Systemeinstellungen

Für Ihr System gibt es zahlreiche Konfigurationsoptionen, aber die Optionen auf dieser Seite zur grundlegenden Einrichtung sind für die meisten Benutzer relevant. Über die Registerkarten erreichen Sie die anderen Konfigurationssseiten, auf denen Sie die erweiterten Optionen festlegen können. Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf das Fragezeichen neben der Option, um eine Beschreibung dieser Option anzuzeigen. Klicken Sie auf 'Apply' (Übernehmen), damit die Änderungen wirksam werden.

Grundeinstellungen

Sprache: Deutsch:German:Deutsch

Host-Name: cpe3443

aktivierter Routingfunktion:

[Weitere LAN-Einstellungen...](#)

Wireless 2,4 GHz

Wireless aktivieren:

Wireless-Netzwerkname (SSID): ARRIS-F97A

Pre-Shared Key: FBC7421399CF7E85

[Mehr drahtlosen Einstellungen...](#)

Wireless 5 GHz

Drahtlose Netzwerke aktivieren:

Name des drahtlosen Netzwerks (SSID): ARRIS-F97A-5G

Pre-Shared Key: FBC7421399CF7E85

[Mehr drahtlosen Einstellungen...](#)

WPS-Einstellungen

WPS aktivieren:

Geräte-PIN-Code: 77898579

Verschlüsselungsmodus: PBC

PIN-Code des Antragstellers: []

Übernehmen

Wireless-LAN ein und ausschalten 2,4 GHz Bereich

ARRIS | Wireless | HSD | Abmelden

Grundeinstellungen | WAN-Einrichtung | LAN-Einrichtung | **Drahtlose 2,4 GHz** | Drahtlose 5 GHz | Firewall | USB | Dienstprogramme

DRAHTLOSE 2,4 GHZ

GRUNDEINSTELLUNGEN
ERWEITERT
MAC ADDRESS CONTROL
LISTE DER WIRELESS-CLI ...
AKTIVE ACCESS POINTS
2.4GHZ GUEST SSID

Grundlegende Systemeinstellungen

Für Ihr System gibt es zahlreiche Konfigurationsoptionen, aber die Optionen auf dieser Seite zur grundlegenden Einrichtung sind für die meisten Benutzer relevant. Über die Registerkarten erreichen Sie die anderen Konfigurationssseiten, auf denen Sie die erweiterten Optionen festlegen können. Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf das Fragezeichen neben der Option, um eine Beschreibung dieser Option anzuzeigen. Klicken Sie auf 'Apply' (Übernehmen), damit die Änderungen wirksam werden.

Grundeinstellungen

Wireless aktivieren ?

Wireless-Netzwerkname (SSID) ?

Netzwerknamen senden (SSID) ?

Tx-Leistungshöhe ?

Kanal ?

AP-Isolierung ?

WMM aktivieren ?

WMM-Energiesparmodus ?

Sicherheitsmodus ?

Pre-Shared Key ?

Übernehmen

Wireless-LAN ein und ausschalten - 5 GHz Bereich

ARRIS | Wireless | HSD | Abmelden

Grundeinstellungen | WAN-Einrichtung | LAN-Einrichtung | Drahtlose 2,4 GHz | **Drahtlose 5 GHz** | Firewall | USB | Dienstprogramme

DRAHTLOSE 5 GHZ

GRUNDEINSTELLUNGEN
ERWEITERT
MAC ADDRESS CONTROL
LISTE DER WIRELESS-CLI ...
AKTIVE ACCESS POINTS
5GHZ GUEST SSID

Grundlegende Systemeinstellungen

Für Ihr System gibt es zahlreiche Konfigurationsoptionen, aber die Optionen auf dieser Seite zur grundlegenden Einrichtung sind für die meisten Benutzer relevant. Über die Registerkarten erreichen Sie die anderen Konfigurationssseiten, auf denen Sie die erweiterten Optionen festlegen können. Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf das Fragezeichen neben der Option, um eine Beschreibung dieser Option anzuzeigen. Klicken Sie auf 'Apply' (Übernehmen), damit die Änderungen wirksam werden.

Grundeinstellungen

Wireless aktivieren ?

Wireless-Netzwerkname (SSID) ?

Netzwerknamen senden (SSID) ?

Tx-Leistungshöhe ?

Kanal ?

AP-Isolierung ?

WMM aktivieren ?

WMM-Energiesparmodus ?

Sicherheitsmodus ?

Pre-Shared Key ?

Übernehmen

Wireless Name (SSID) und Passwort vergeben - 2,4GHz Bereich

The screenshot shows the ARRIS web interface for configuring wireless settings. The top navigation bar includes 'Wireless', 'HSD', and 'Abmelden'. The main navigation tabs are 'Grundeinstellungen', 'WAN-Einrichtung', 'LAN-Einrichtung', 'Drahtlose 2,4 GHz', 'Drahtlose 5 GHz', 'Firewall', 'USB', and 'Dienstprogramme'. The left sidebar has a 'DRAHTLOSE 2,4 GHZ' section with options like 'GRUNDEINSTELLUNGEN', 'ERWEITERT', 'MAC ADDRESS CONTROL', 'LISTE DER WIRELESS-CLI ...', 'AKTIVE ACCESS POINTS', and '2.4GHZ GUEST SSID'. The main content area is titled 'Grundlegende Systemeinstellungen' and contains a paragraph of introductory text. Below this is the 'Grundeinstellungen' section with the following fields: 'Wireless aktivieren' (checked), 'Wireless-Netzwerkname (SSID)' (ARRIS-F...), 'Netzwerknamen senden (SSID)' (checked), 'Tx-Leistungshöhe' (Hoch), 'Kanal' (Auto), 'AP-Isolierung' (unchecked), 'WMM aktivieren' (checked), 'WMM-Energiesparmodus' (checked), 'Sicherheitsmodus' (WPA2-PSK (AES) (Recommended)), and 'Pre-Shared Key' (FB...). A red box highlights the 'Übernehmen' button at the bottom left.

Wireless Name (SSID) und Passwort vergeben - 5 GHz Bereich

The screenshot shows the ARRIS web interface for configuring wireless settings for the 5 GHz band. The top navigation bar includes 'Wireless', 'HSD', and 'Abmelden'. The main navigation tabs are 'Grundeinstellungen', 'WAN-Einrichtung', 'LAN-Einrichtung', 'Drahtlose 2,4 GHz', 'Drahtlose 5 GHz', 'Firewall', 'USB', and 'Dienstprogramme'. The left sidebar has a 'DRAHTLOSE 5 GHZ' section with options like 'GRUNDEINSTELLUNGEN', 'ERWEITERT', 'MAC ADDRESS CONTROL', 'LISTE DER WIRELESS-CLI ...', 'AKTIVE ACCESS POINTS', and '5GHZ GUEST SSID'. The main content area is titled 'Grundlegende Systemeinstellungen' and contains a paragraph of introductory text. Below this is the 'Grundeinstellungen' section with the following fields: 'Wireless aktivieren' (checked), 'Wireless-Netzwerkname (SSID)' (ARRIS-F...), 'Netzwerknamen senden (SSID)' (checked), 'Tx-Leistungshöhe' (Hoch), 'Kanal' (Auto), 'AP-Isolierung' (unchecked), 'WMM aktivieren' (checked), 'WMM-Energiesparmodus' (checked), 'Sicherheitsmodus' (WPA2-PSK (AES) (Recommended)), and 'Pre-Shared Key' (FB...). A red box highlights the 'Übernehmen' button at the bottom left.